

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0228

VW GOLF 7 GTI/R & 7.5R 2.0 TURBO

AUDI S3 (8V) 2.0 TURBO

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST



### ラムエアシステムの取り付け

写真はGOLF7 Rですが、他車に取り付けの際も写真を参考して同様に取り付けてください。



1. 矢印のビスを緩めカバーを外します。



2. ラジエーターホースを外します。赤丸の純正導入エアガイドを外します。



3. 矢印のビスを取り外し純正導入エアガイドを外します。



4. ホースバンドを締めながらサクシオンホースをエアボックスから外します。



5. 矢印のエアホースを外します。



6. エアクリーナーボックスを外します。



7. サクシオンホースバンドを付属のホースバンドに付け替えます。



8. 配線にコルゲートチューブ（短）を取り付けます。



9. チャンバーケースを固定用ニップルに差し込みます。その時ケース内のゴムプッシュが脱落していないか、必ず確認してください。



10. ホースの保護のためにコルゲートチューブ（長）を取り付けます。



11. フィルターをフィルターケースに入れて車両の固定用ニップルに差し込み配置します。



12. パッキンテープを適切な長さにカットして導入ダクトに貼り付けます。



13. フィルターケースに導入ダクトが刺さるようにして車両に配置します。コルゲートチューブ（長）は導入ダクトの溝に入ります。



14. 導入ダクトをビスA×1と、ビスBにワッシャーを挟み固定します。（2箇所）



15. V クランプでチャンバーケースとフィルターケースを固定します。



16. チャンバーケースのニップルにエアホースを取り付けます。



17. サクシオンホースバンドを締めこみます。



18. 各部増し締めを行い作業完了です。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。